

XJ Lite 230W Sharpy 7R Moving Head



CHANNEL	CHANNEL MODE	
	16	20
1	COLOUR WHEEL	COLOUR WHEEL
2	STOP/STROBE	STOP/STROBE
3	DIMMER	DIMMER
4	STATIC GOBO CHANGE	STATIC GOBO CHANGE
5	PRISM 1 INSERTION	PRISM 1 INSERTION
6	PRISM ROTATION	PRISM ROTATION
7	PRISM 2 INSERTION	PRISM 2 INSERTION
8	FROST&RAINBOW LENS	FROST&RAINBOW LENS
9	FOCUS	FOCUS
10	PAN	PAN
11	PAN FINE	PAN FINE
12	TILT	TILT
13	TILT FINE	TILT FINE
14	PAN-TILT TIME	PAN-TILT TIME
15	RESET	RESET
16	LAMP CONTROL	LAMP CONTROL
17		RFU
18		COLOUR TIME
19		DIMMER-PRISM-FROST TIME
20		GOBO TIME

COLOUR WHEEL - channel

BIT	EFFECT	效果	备注
255	FAST ROTATION	快速旋转	
.....	
150	SLOW ROTATION	慢速旋转	
145	BLUE + WHITE		为了方便记忆, 颜色值总是5的倍数。
140	BLUE		
135	CTB 8000 + BLUE		
130	CTB 8000		

.....	
90	GOBO 1 SHAKE, SLOW SPEED	图案1慢速抖动	
255	FAST ROTATION	快速旋转（正向）	
.....	
205	SLOW ROTATION	慢速旋转（正向）	
0-4	STOP	停止（白色）	
204	SLOW ROTATION	慢速旋转（反向）	
.....	
175	FAST ROTATION	快速旋转（反向）	
85	GOBO 17	图案17	数值总是5的倍数
80	GOBO 16	图案16	
75	GOBO 15	图案15	
70	GOBO 14	图案14	
65	GOBO 13	图案13	
60	GOBO 12	图案12	
55	GOBO 11	图案11	
50	GOBO 10	图案10	
45	GOBO 9	图案9	
40	GOBO 8	图案8	
35	GOBO 7	图案7	
30	GOBO 6	图案6	
25	GOBO 5	图案5	
20	GOBO 4	图案4	
15	GOBO 3	图案3	
10	GOBO 2	图案2	
5	GOBO 1	图案1	
0	WHITE	白色	

PRISM 1 INSERTION - channel 5

BIT	EFFECT	效果	备注
128-255	PRISM INSERTED	插入棱镜	
0-127	PRISM EXCLUDED	移开棱镜	

PRISM 1 ROTATION - channel 6

BIT	EFFECT	效果	备注
255	FAST ROTATION	快速旋转（正向）	
.....	
193	SLOW ROTATION	慢速旋转（正向）	
191-192	STOP	停止	
190	SLOW ROTATION	慢速旋转（反向）	
.....	
128	FAST ROTATION	快速旋转（反向）	
0-127	POSITION	棱镜角度调节	

PRISM 2 INSERTION - channel 7

BIT	EFFECT	效果	备注
128-255	PRISM INSERTED	插入棱镜	
0-127	PRISM EXCLUDED	移开棱镜	

FROST/RAINBOW LENS- channel 8

125	ORANGE + CTB8000		线性变化： 颜色比例可调，比如： 数值为5时白色50%深红50%，如果数值为4则白色60%深红40%；如果数值为6则白色40%深红60%。 非线性变化： 颜色以伴色为单位进行调节。 通过设置菜单可以对色片进行“线性”和“非线性”选择。
120	ORANGE		
115	LAVENDER + ORANGE		
110	LAVENDER		
105	PINK + LAVENDER		
100	PINK		
95	CTO260 + PINK		
90	CTO260		
85	LIGHT GREEN + CTO260		
80	LIGHT GREEN		
75	CTO190 + LIGHT GREEN		
70	CTO190		
65	AQUAMARINE + CTO190		
60	AQUAMARINE		
55	MAGENTA + AQUAMARINE		
50	MAHENTA		
45	GREEN + MAGENTA		
40	GREEN		
35	YELLOW + GREEN		
30	YELLOW		
25	CYAN + YELLOW		
20	CYAN		
15	RED + CYAN		
10	RED		
5	WHITE + RED		
0	WHITE		

STOP/STOBE - channel 2

BIT	EFFECT	效果	备注
251-255	OPEN	光闸打开	由调光通道控制
250	FAST STROBE	快速频闪	
.....	
4	SLOW STROBE	慢速频闪	
0-3	CLOSED	光闸关闭	

DIMMER - channel 3

BIT	EFFECT	效果	备注
255	100%	亮度100%	
.....	
0	0%	亮度0%	

STATIC GOBO CHANGE - channel 4

BIT	EFFECT	效果	备注
174	GOBO 17 SHAKE, FAST SPEED	图案17快速抖动	每5个数值对应一个图案
.....	
170	GOBO 17 SHAKE, SLOW SPEED	图案17慢速抖动	
169	GOBO 16 SHAKE, FAST SPEED	图案16快速抖动	
.....	
165	GOBO 16 SHAKE, SLOW SPEED	图案16慢速抖动	
..... (图案3到图案15)	
99	GOBO 2 SHAKE, FAST SPEED	图案2快速抖动	
.....	
95	GOBO 2 SHAKE, SLOW SPEED	图案2慢速抖动	
94	GOBO 1 SHAKE, FAST SPEED	图案1快速抖动	

BIT	EFFECT	效果	备注
0-255	FROST INSERTED	雾化	

FOCUS - channel 9

BIT	EFFECT	效果	备注
255	100%	调焦100%	
.....	
0	0%	调焦0%	

PAN - channel 10

(略)

PAN FINE - channel 11 (略)

TILT - channel 12 (略)

TILT FINE - channel 13 (略)

PAN-TILT TIME - channel 14

BIT	EFFECT	效果	备注
0-255	Pan-Tilt-(Pan fine-Tilt fine)	0-255 速度由快到慢	

RESET - channel 15

BIT	EFFECT	效果	备注
128-255	ALL RESET	全部电机复位	在相应区域停留5秒之后开始复位。 Reset is activated passing through the unused range and staying 5 seconds.
77-127	PAN/TILT RESET	大电机 (XY轴) 复位	
26-76	EFFECTS RESET	小电机复位	
0-25	UNUSED RANGE	无效区域	

LAMP CONTROL- channel 16

BIT	EFFECT	效果	备注
101-255	LAMP ON	点亮灯泡	在相应区域停留5秒之后开始开关灯泡。 Lamp switch passing through the unused range and staying 5 seconds.
10-100	LAMP OFF	熄灭灯泡	
0-9	UNUSED RANGE	无效区域	

TIMING CHANNELS

	Timing Channel	Channel function	Remark
17	RFU	RFU	255 SLOW SPEED
18	Colour time	Colour wheel
19	Beam time	Dimmer-Prism -Frost	0 FAST SPEED
20	Gobo time	Static Gobo	

Warranty: 1 Year Excluding Bulb

Dealer:



**EAST HENG ENTERPRISE
EVENT & PRODUCTION**

H/P: +6016-693 3692